

NACHHALTIGE ENERGIE, FÜR ORANIENBURG.



# Bedienungsanleitung E-Ladesäulen

Ad-hoc-Ladevorgang mit PayPal

**ANDOCKEN**

**AUFLADEN**

**ABFAHREN**



## Ad-hoc-Ladevorgang mit PayPal starten

### 1. Anmelden

Scannen Sie den QR-Code von „Laden&Parken“ auf der Ladesäule mit Ihrem Smartphone ab und öffnen Sie im Browser die Webseite des Ladeanbieters. Bestätigen Sie den Start des Ladevorgangs mit „kostenpflichtig buchen“. Sie werden zum Bezahlendienstleister Paypal weitergeleitet, wo Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort die Anmeldung bestätigen.

### 2. Fahrzeug verbinden

Verbinden Sie Ihr Fahrzeug über den Ladestecker und führen Sie ihn dann in die Steckdose der Ladesäule ein.

### 3. Ladevorgang startet

Der Ladepunkt wird automatisch verriegelt. Das Symbol  wird angezeigt und das Fahrzeug betankt.

### 4. Ladevorgang beenden

Entsperren Sie die Zentralverriegelung an Ihrem Fahrzeug. Das Fahrzeug entriegelt automatisch das Ladekabel am Fahrzeug. Ziehen Sie erst den Ladestecker am Fahrzeug ab und dann an der Ladesäule.

Symbol	Bedeutung	
 <b>Standby</b>	leuchtet	betriebsbereit
	blinkt	fehlerhafte Autorisierung
 <b>Ladung</b>	leuchtet	Ladevorgang läuft
	blinkt	Reduzierung des Ladestroms wegen Übertemperatur
	pulsiert	Ladevorgang pausiert, warten
 <b>Wartezeit</b>	leuchtet	auf Autorisierung oder Bestätigung vom Fahrzeug warten
	blinkt	Ladekabel entfernen
 <b>Störung</b>	leuchtet oder blinkt	Hotline anrufen

### Benötigen Sie Hilfe?

Im Falle einer Störung kontaktieren Sie bitte den technischen Support der inno2grid GmbH:

**Hotline:** +49 (0) 30 238 884290