

NACHHALTIGE ENERGIE, FÜR ORANIENBURG.



# Bedienungsanleitung E-Ladesäulen

Ladevorgang mit der  
Stadtwerke Oranienburg  
Ladekarte / RFID-Karte

**ANDOCKEN**

**AUFLADEN**


**ABFAHREN**



**Die Authorisierung erfolgt mit einer RFID-Karte, einer Smartphone-App oder Ad hoc (direct payment)**

## **Ladevorgang über RFID-Karte starten**

### **1. Anmelden**

Halten Sie Ihre Ladekarte vor den RFID-Sensor. Erscheint das Symbol  auf dem Display, war die Anmeldung erfolgreich.

### **2. Fahrzeug verbinden**

Verbinden Sie Ihr Fahrzeug über den Ladestecker und führen Sie ihn dann in die Steckdose der Ladesäule ein.

### **3. Ladevorgang startet**

Der Ladepunkt wird automatisch verriegelt. Das Symbol  wird angezeigt und das Fahrzeug betankt.

### **4. Ladevorgang beenden**

#### **Es gibt zwei Möglichkeiten:**

Entsperren Sie die Zentralverriegelung an Ihrem Fahrzeug. Das Fahrzeug entriegelt automatisch das Ladekabel am Fahrzeug. Ziehen Sie erst den Ladestecker am Fahrzeug ab und dann an der Ladesäule.

**Oder:** Halten Sie Ihre RFID-Karte vor den RFID-Sensor. Die Ladesäule entriegelt automatisch den Ladepunkt – Sie können den Ladestecker aus der Ladesäule entfernen.

Symbol	Bedeutung
 <b>Standby</b>	leuchtet      betriebsbereit blinkt      fehlerhafte Autorisierung
 <b>Ladung</b>	leuchtet      Ladevorgang läuft blinkt      Reduzierung des Ladestroms wegen Übertemperatur pulsiert      Ladevorgang pausiert, warten
 <b>Wartezeit</b>	leuchtet      auf Autorisierung oder Bestätigung vom Fahrzeug warten blinkt      Ladekabel entfernen
 <b>Störung</b>	leuchtet oder blinkt      Hotline anrufen

## Benötigen Sie Hilfe?

Im Falle einer Störung kontaktieren Sie bitte den technischen Support der inno2grid GmbH:

**Hotline:** +49 (0) 30 238 884290