



Bedienungsanleitung E-Ladesäulen

Ladevorgang mit der
Stadtwerke Oranienburg
Ladekarte / RFID-Karte

ANDOCKEN

AUFLADEN

ABFAHREN



Die Authorisierung erfolgt mit einer RFID-Karte, einer Smartphone-App oder Ad hoc (direct payment)

Ladevorgang über RFID-Karte starten

1. Anmelden

Halten Sie Ihre Ladekarte vor den RFID-Sensor. Erscheint das Symbol  auf dem Display, war die Anmeldung erfolgreich.

2. Fahrzeug verbinden

Verbinden Sie Ihr Fahrzeug über den Ladestecker und führen Sie ihn dann in die Steckdose der Ladesäule ein.

3. Ladevorgang startet

Der Ladepunkt wird automatisch verriegelt. Das Symbol  wird angezeigt und das Fahrzeug betankt.

4. Ladevorgang beenden

Es gibt zwei Möglichkeiten:

Entsperren Sie die Zentralverriegelung an Ihrem Fahrzeug. Das Fahrzeug entriegelt automatisch das Ladekabel am Fahrzeug. Ziehen Sie erst den Ladestecker am Fahrzeug ab und dann an der Ladesäule.

Oder: Halten Sie Ihre RFID-Karte vor den RFID-Sensor. Die Ladesäule entriegelt automatisch den Ladepunkt – Sie können den Ladestecker aus der Ladesäule entfernen.



Symbol	Bedeutung	
 Standby	leuchtet	betriebsbereit
	blinkt	fehlerhafte Autorisierung
 Ladung	leuchtet	Ladevorgang läuft
	blinkt	Reduzierung des Ladestroms wegen Übertemperatur
	pulsiert	Ladevorgang pausiert, warten
 Wartezeit	leuchtet	auf Autorisierung oder Bestätigung vom Fahrzeug warten
	blinkt	Ladekabel entfernen
 Störung	leuchtet oder blinkt	Hotline anrufen

Benötigen Sie Hilfe?

Im Falle einer Störung kontaktieren Sie bitte den technischen Support der inno2grid GmbH:

Hotline: +49 (0) 30 238 884290