

NACHHALTIGE **ENERGIE**. FÜR ORANIENBURG.



# Bedienungsanleitung E-Ladesäulen

Ladevorgang über die  
Smartphone-App

**ANDOCKEN**

**AUFLADEN**

**ABFAHREN**



## Ladevorgang über Smartphone-App starten

### 1. Anmelden

Scannen Sie den QR-Code von „intercharge“ auf der Ladesäule mit Ihrem Smartphone ab und öffnen im Browser die Webseite Ihres Ladeanbieters. Bestätigen Sie den Start des Ladevorgangs.

### 2. Fahrzeug verbinden

Verbinden Sie Ihr Fahrzeug über den Ladestecker und führen Sie ihn dann in die Steckdose der Ladesäule ein.

### 3. Ladevorgang startet

Der Ladepunkt wird automatisch verriegelt. Das Symbol  wird angezeigt und das Fahrzeug betankt.

### 4. Ladevorgang beenden

#### Es gibt zwei Möglichkeiten:

Entsperren Sie die Zentralverriegelung an Ihrem Fahrzeug. Das Fahrzeug entriegelt automatisch das Ladekabel am Fahrzeug. Ziehen Sie erst den Ladestecker am Fahrzeug ab und dann an der Ladesäule.

**Oder:** Halten Sie Ihre RFID-Karte vor den RFID-Sensor. Die Ladesäule entriegelt automatisch den Ladepunkt – Sie können den Ladestecker aus der Ladesäule entfernen.



Symbol	Bedeutung	
 <b>Standby</b>	leuchtet	betriebsbereit
	blinkt	fehlerhafte Autorisierung
 <b>Ladung</b>	leuchtet	Ladevorgang läuft
	blinkt	Reduzierung des Ladestroms wegen Übertemperatur
	pulsiert	Ladevorgang pausiert, warten
 <b>Wartezeit</b>	leuchtet	auf Autorisierung oder Bestätigung vom Fahrzeug warten
	blinkt	Ladekabel entfernen
 <b>Störung</b>	leuchtet oder blinkt	Hotline anrufen